

Инструкция к сейфу серии LS, KS, KE, BL и оружейным шкафам с электронным замком

Снимите заглушку. Откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания, повернув и удерживая его против часовой стрелки. Одновременно с этим поверните ручку по часовой стрелке. Вставьте батарейки в отсек, расположенный на двери сейфа (см. рис. 1). Замок издаст звуковой сигнал об активации питания.

Установка нового пользовательского кода

Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (рис. 2).

Последует звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки «ENTER». Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Замена батареек

Если батарейки разрядились, откройте крышку (заглушку) расположенную на задней стенке двери и замените их на новые. Используйте качественные щелочные батарейки.

Если при вводе кода каждый раз загорается красная лампочка, это означает, что пора заменить батарейки.

Установка сейфа

Рекомендуем закреплять сейф к полу или стене через отверстия.

Замок имеет возможность установки двух паролей.

Первый код устанавливается по стандартной схеме : "Красная кнопка" - "код от 3 до 8 цифр" - "ENTER"

Чтобы поменять второй код, введите:

«Кнопка 0 два раза» - "красная кнопка" - "код от 3 до 8 цифр" - "ENTER"

Последует звуковой сигнал. Второй код установлен.

Если вы хотите пользоваться только одним кодом, просто установите ДВА ОДИНАКОВЫХ кода двумя способами. Например, вы хотите использовать код "1-2-3-4"

"Красная кнопка" - "1-2-3-4" - "ENTER", затем: "кнопка 0 два раза" - "красная кнопка" - "1-2-3-4" - "ENTER"

Инструкция к сейфу серии NTL ME

Откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания, повернув его против часовой стрелки.

Поверните ручку. Вставьте батарейки в отсек, расположенный на внутренней части двери сейфа.

УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

- Откройте дверь сейфа.
- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа. Последует звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки «ENTER». Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.
- В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3(три) коротких звуковых сигнала, сопровождающиеся миганием красного индикатора ERROR.
- Если Вы 3(три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3(три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».

Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

В случае малого заряда батареек желтый индикатор «БАТТ» будет сигнализировать о необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (4 батарейка типа АА, 1,5В), расположенные на внутренней двери сейфа. Используйте качественные щелочные батарейки.

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Если Вы не можете открыть сейф правильным набором кода из-за разряда основных элементов питания, в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте батарейку типа «Крона», 9V. Приложите контакты батарейки «±» к соответствующим контактам «±» на клавиатуре сейфа и введите ваш код. Будьте внимательны – соблюдайте полярность!

Вы также можете открыть дверь ключом аварийного открывания.

Рекомендуем закреплять сейф к полу или к стене через монтажные отверстия.