# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ




| | |
|---|---|
| ON/OFF | Включение и выключение блока. После выключения кондиционер продолжает работать в течении 30 сек. |
| MODE | Выбор режима работы блока.<br>Для вашего удобства функция настроена. |
| SWING | Настройка положения жалюзи. |
| FAN | Настройка скорости вращения вентилятора. |
| ⮝/⮟ | Настройка значения заданной температуры. |
| TIMER | Настройка включения и выключения кондиционера по таймеру.<br>Для вашего удобства, функция настроена. |
| SLEEP | Включение и выключение функции сна. |
| FUNCTION | Включение и выключение функций энергосбережения,качания вертикальных жалюзи, подсветки ЖК-панели на корпусе блока, самоочистки, «тихого» режима.<br>Для вашего удобства, функция настроена. |
| ENTER/CANCEL | Подтверждение или отмена какого-либо действия. |

**Дорогие гости,** для вашего удобства, функции, указанные выше, настроены на наиболее комфортные параметры. В случае возникновения вопросов по работе кондиционера, обращайтесь на ресепшн по номеру **53 00**

# DIRECTION FOR USE AIR-CONDITIONER




| | |
|---|---|
| ON/OFF | Indoor unit On/Off. The air condition stops working in 30 seconds after switching Off. |
| MODE | Changes operation mode.<br>For your usability the function is configured. |
| SWING | Set up and down swing status. |
| FAN | Fan speed setting. |
| ∧/∨ | Set operating temperature of indoor unit. |
| TIMER | Timer setting.<br>For your usability the function is configured. |
| SLEEP | Set Sleep mode. |
| FUNCTION | Switch among Air, Quiet, Light, Health, Out, Save, Clean, E-heater and X-fan functions.<br>For your usability the function is configured. |
| ENTER/CANCEL | Select and cancel function. |

**Dear guests,** for your convenience, the functions listed above are configured for the most comfortable parameters. If you have questions about the operation of the air conditioner, please call **53 00**